

Primer Paso

⚠ Permanezca en línea (Wi-Fi o datos móviles) durante la descarga de la aplicación y los pasos de inicio de sesión.

Descargue la aplicación TP-Link Deco para iOS o Android. La aplicación le guiará a través de la configuración.



Estado del LED

Cada Deco tiene una luz LED que cambia de color según su estado. Vea la explicación de abajo.

LED	Estado del Deco
Pulso amarillo	Deco se está restableciendo.
Amarillo sólido	Deco está comenzando.
Azul Intermitente	Deco está listo para la configuración.
Azul sólido	Deco se está instalando.
Pulso verde/ Pulso blanco	Deco está actualizando el firmware.
Verde sólido/ Blanco sólido	Deco está todo configurado y conectado a Internet.
Pulso rojo	El satélite Deco está desconectado del Deco principal.
Rojo sólido	Deco tiene un problema.